

# Henkelman Aero

## Guía rápida

Escanee el código QR para descargar el manual de usuario.



### Antes del primer uso

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad que aparecen en el reverso de esta guía.

Compruebe el visor de nivel para ver si queda suficiente aceite en la bomba.

Si la cantidad de aceite en la bomba es insuficiente, rellénela.

Véase el manual de usuario para más información.

 1. Para encender la máquina, pulse el botón de encendido/apagado para activar el funcionamiento. La pantalla muestra el último programa que se utilizó.

3. Para seleccionar el programa deseado o modificar ajustes/valores como el porcentaje de vacío, el tiempo de sellado, etc., pulse el botón ▲▼

 Ejecute el programa de limpieza de la bomba todos los días para evitar que la humedad dañe la bomba.



2. La pantalla muestra el número de programa seleccionado y los valores establecidos, los mensajes y los ajustes. El idioma se puede cambiar.

4. Para continuar al siguiente paso del ciclo o para desplazarse hasta el parámetro deseado y guardarlo, pulse el botón ►

Para cancelar el programa, pulse el botón STOP. El programa se detiene y la cámara de vacío se descomprime.

Encienda la máquina (1) y desplácese por los programas preestablecidos para seleccionar el que desee (3). La pantalla (2) mostrará los valores preestablecidos. Puede hacer modificaciones en el programa deseado por medio de las teclas de flecha (3, 4). Una vez hechos los ajustes, se pueden guardar yendo hasta el final del menú con el botón ►.

A continuación, puede poner el producto en la máquina dentro de una bolsa de vacío adecuada y cerrar la tapa, y así se iniciará el proceso. Para obtener el mejor resultado final, recomendamos enfriar el producto a 2-4 °C antes de envasarlo. Así se evita que el producto entre en ebullición.

### Programas preestablecidos

Tipo de producto	Programa	Vacío	Sellado	Soft-Air
Productos sólidos	1	99%	2,2 s	OFF
Líquidos o productos que contengan líquidos	2	97%*	2,2 s	OFF
Productos frágiles/punzantes	3	99%	2,2 s	5 s

\* 99% con Liquid Control (opcional)

### Cambio de la configuración de la máquina

Pulse y mantenga pulsado el botón Programa y ajustes de limpieza de la bomba durante 3 segundos. Proporcione el código de inicio de sesión del propietario (1324). Utilice los botones ◀ y ▶ to para seleccionar un número, y utilice los botones ▲ y ▼ para cambiar el número. Confirme el código con el botón ►.

## Instrucciones de seguridad

Cumpla en todo momento las siguientes instrucciones de seguridad. Esta es la versión abreviada, que incluye las instrucciones de seguridad más importantes. Para ver la lista completa, consulte el manual de usuario. Este se puede descargar escaneando el código QR o en nuestra web: [www.henkelman.com](http://www.henkelman.com).



Esta máquina no es apta para envasar materiales tóxicos, corrosivos, irritantes o potencialmente explosivos.

El manejo correcto y la seguridad del sistema solo pueden garantizarse si se realizan las tareas de mantenimiento recomendadas debidamente y en su momento.

### Pictogramas en la máquina



Signo de advertencia de alta tensión  
Está situada en la parte trasera de la máquina.



Signo de advertencia de calor  
Está situado en las barras de sellado y en la bomba de vacío.



Placa de características  
Está situada en la parte trasera de la máquina.  
Aquí aparecen el modelo, el número de serie, el voltaje, la intensidad de corriente, la potencia y el año de fabricación.

Compruebe periódicamente si los pictogramas y marcados siguen distinguiéndose claramente y son legibles. Si no es así, sustitúyalos.

### Advertencias generales



- El personal operario debe tener 18 años o más.
- Nunca envase productos que puedan resultar dañados por el vacío.
- Nunca envase al vacío animales vivos.
- No está permitida la limpieza a presión. Con ella se podrían dañar los componentes electrónicos o de otro tipo.
- No use productos de limpieza agresivos, tóxicos o disolventes.
- Está prohibido encender la máquina en entornos explosivos.
- No se deben retirar los dispositivos de seguridad.
- Solo expertos técnicos podrán realizar trabajos en la instalación eléctrica.
- La máquina no puede utilizarse durante las tareas de limpieza, inspección, reparación o mantenimiento, y deberá ser desenchufada.
- No se podrá usar la máquina si la tapa de plástico/vidrio presenta daños o grietas visibles. Póngase en contacto con su distribuidor si desea un servicio técnico profesional.

### Advertencias durante el uso



- Los componentes del sistema de sellado pueden alcanzar una temperatura muy elevada. El contacto con estos componentes puede provocar lesiones.