

# Henkelman Aero

## Guide de démarrage rapide

Scannez le code QR pour télécharger le manuel d'utilisation



### Avant la première utilisation

Lisez attentivement les consignes de sécurité figurant au dos de ce guide. Contrôlez l'indicateur de niveau d'huile pour voir si la quantité d'huile dans la pompe est suffisante. Si la quantité d'huile dans la pompe est insuffisante, rajoutez-en. Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.

 1. Pour démarrer la machine, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour permettre l'utilisation. L'écran affiche le dernier programme utilisé.



2. L'affichage montre le numéro du programme sélectionné ainsi que les valeurs définies, messages et paramètres. La langue peut être modifiée.

3. Pour sélectionner le programme souhaité ou pour ajuster les paramètres/valeurs tels que % de vide, temps de soudure et autres paramètres, appuyez sur le bouton ▲▼

4. Pour passer à l'étape suivante dans le cycle ou pour naviguer vers le paramètre souhaité et l'enregistrer, appuyez sur le bouton ►

 Exécutez quotidiennement le programme de nettoyage de pompe, afin d'empêcher que l'humidité

Pour interrompre le programme, appuyez sur le bouton STOP. Le programme s'arrête et la chambre à vide est décomprimée.

Démarrez la machine (1) et faites défiler les programmes préprogrammés pour effectuer votre sélection (3). L'affichage (2) vous montre les valeurs préprogrammées. Vous pouvez effectuer des ajustements dans le programme souhaité, en utilisant les flèches (3, 4). Lorsque les paramètres sont définis, ils peuvent être enregistrés en parcourant l'intégralité du menu avec le bouton ►. Après cela, vous pouvez placer le produit dans la machine, dans un sachet approprié et refermer le couvercle. Le processus va ensuite démarrer. Pour obtenir le meilleur résultat final, nous recommandons de refroidir le produit jusqu'à 2 à 4 °C avant l'emballage. Ceci permet d'éviter que le produit se mette à bouillir.

### Programmes préprogrammés

Type de produit	Programme	Vacuum (vide)	Seal (scellage)	Softair (remise en atmosphère progressive)
Produits solides	1	99%	2,2 s	OFF
Liquides ou produits contenant des liquides	2	97%*	2,2 s	OFF
Produits fragiles ou tranchants	3	99%	2,2 s	5 s

\* 99% avec contrôle de liquide (option)

### Modification des paramètres de machine

Maintenez enfoncée la touche Programme de nettoyage de la pompe et Paramètres pendant 3 secondes. Spécifiez le code de connexion du propriétaire (1324). Utilisez les touches ◀ et ▶ pour sélectionner un numéro, puis ▲ et ▼ pour le modifier. Confirmez le code en appuyant sur ►.

## Consignes de sécurité

Suivez à tout moment les consignes de sécurité répertoriées ci-dessous. Ceci est une version courte contenant les consignes de sécurité les plus importantes; pour un aperçu complet, nous vous renvoyons au manuel d'utilisation. Celui-ci peut être téléchargé en scannant le code QR, ou il peut être téléchargé à partir de notre site web: [www.henkelman.com](http://www.henkelman.com).



La machine ne convient pas pour l'emballage de matières toxiques, corrosives, irritantes ou potentiellement explosives.

Le fonctionnement correct et la sécurité du système peuvent être garantis uniquement si la maintenance recommandée est effectuée dans les délais prévus et de manière appropriée.

## Pictogrammes sur la machine



Signe d'avertissement «Haute tension» est situé à l'arrière de la machine



Signe d'avertissement «Chaleur» est situé sur les barres de soudure et sur la pompe à vide



Plaque signalétique est située à l'arrière de la machine

Ici, vous pouvez trouver le type de machine, le numéro de machine, la tension, le courant, la puissance et l'année de construction.

Vérifiez régulièrement si les pictogrammes et marquages sont encore clairement reconnaissables et lisibles. Remplacez-les si ce n'est pas le cas.

## Avertissements généraux



- Le personnel d'exploitation doit être âgé d'au moins 18 ans.
- N'emballez jamais des produits qui peuvent être endommagés par la mise sous vide.
- Ne mettez jamais des animaux vivants sous vide.
- Le nettoyage à haute pression n'est pas autorisé. Ceci peut entraîner des dommages au niveau du système électronique et d'autres composants.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs, toxiques, ou de solvants.
- Il est interdit de démarrer la machine dans un environnement explosif.
- Les dispositifs de sécurité disponibles ne doivent pas être retirés.
- Seul un expert technique est habilité à effectuer des travaux sur l'installation électrique.
- La machine ne doit pas être utilisée durant le nettoyage, l'inspection, les réparations ou la maintenance, et elle doit être déconnectée de l'alimentation électrique en débranchant la fiche.
- La machine ne doit pas être utilisée si le couvercle en plastique/verre présente des dommages ou fissures visibles. Contactez votre distributeur pour une assistance professionnelle.

## Avertissements durant l'utilisation



- Les composants du système de soudure peuvent devenir très chauds. Tout contact avec ces composants peut provoquer des blessures.