

Bartscher	Hockerkocher, 400mm, CNS Artikel-Nr.: 105325	Explosionszeichnung 20.10.2015	Seite 1/2

Pos.	Artikelbeschreibung	Description of item	Artikel Nr./Item No.
408790105	Heizplatte Ø 400mm	Heating plate Ø 400mm	E0408790105
408015402	Abstandstück	Spacer	E0408015402
500160406	Kochmulde	Cooking top	E0500160406
440160415	Halterung	Holder	E0440160415
450160414	Leiste	Rail	E0450160414
450160401	Abdeckung, links	Left cover	E0450160401
450160412	Querstrebe	Cross beam	E0450160412
402086016	Zugentlastung PG16	Strain relief PG16	0402086016
450400125	Halterung z. Klemmleiste	Holder f. terminal strip	E0450400125
402080102	Klemmleiste 450V, 41A	Terminal strip 450V, 41A	E0402080102
450160403	Blende	Panel	E0450160403
401515170	Kontrolllampe, grün	Green indicator light	E0401515170
401505110	Schalter, 4-Takt	4-tact switch	E0401505110
402594000	Knebel	Knob	E0402594000
402594031	Skalenring	Scale ring	E0402594031
450160402	Abdeckung, rechts	Right cover	E0450160402
450160407	Halterung, unten	Upper holder	E0450160407
450160409	Boden	Bottom	E0450160409
407812200	Fuß, höhenverstellbar	Base, height-adjustable	E0407812200